

# Monthly Fire Extinguisher Inspection

## Inspection Mensuelle d'un Extincteur de Feu

Fire Extinguisher inspections are to be completed monthly by designated team members.

Les inspections d'extincteurs de feu doivent être effectuées à tous les mois par les membres d'équipe désignés.

1. Check the gauge on the fire extinguisher to ensure that it is at the full level or in the green. When they are at the full level or in the green, the extinguishers are charged and ready for use.

1. Vérifiez la jauge sur l'extincteur pour s'assurer qu'elle est complètement au niveau ou dans le vert. Quand elles sont au niveau ou dans le vert, les extincteurs sont chargés et prêts pour notre usage.



2. Check that the pull pins are inserted and locked into position and secured with a breakaway zip tie; these can be red green or yellow.

2. Vérifier que les goupilles soient insérées et verrouillées en position et sécurisées avec une attache amovible ; celles-ci peuvent être rouges, vertes ou jaunes.



3. Wipe down the extinguisher with a shop towel or rag to remove dust and dirt.

3. Essuyez l'extincteur avec un chiffon d'atelier ou une lavette pour enlever la poussière et la saleté.



4. On the inspection record sheet attached to the extinguisher, find the month that the inspection is taking place.

4. Sur le talon d'inspection de l'extincteur, trouvez le mois que l'inspection a eu lieu.

A photograph of a white inspection tag hanging from a string. The tag has a header with the text "DO NOT REMOVE" on both sides and "MONTHLY INSPECTION RECORD" in the center. Below the header, the name "Dan Villeneuve" is handwritten. The tag contains a table with columns for "MONTH", "CONDITION", and "INSPECTOR". The "MAR." row has "OK" written in the "CONDITION" column and "W" in the "INSPECTOR" column. The other rows are empty.

MONTH	CONDITION	INSPECTOR
JAN.		
FEB.		
MAR.	OK	W
APR.		
MAY		
JUN.		
JUL.		
AUG.		
SEPT.		
OCT.		
NOV.		
DEC.		

5. Under condition on the tag, print OK when all above has been completed and initial.  
5. Sur le talon, indiquez OK sous condition lorsque toutes les étapes ci-haut sont complétées et inscrivez vos initiales.



Your monthly inspection is now complete Thank You!!!  
Votre inspection mensuelle est maintenant complète Merci!!!

Here are your Parts Handler numbers for new tags, pull pin seals and fire extinguishers.  
Voici vos numéros de pièces dans Parts Handler pour de nouveaux talons, goupilles verrouillées et extincteurs.

**Extinguishers / extincteurs (2.5 lb, 5lb, 10lb)**

- MIS 2.5LBREFURB
- MIS 5LBREFURB
- MIS 10LBREFURB

**Universal brackets / Supports de montage universels (2.5lb, 5lb, 10lb)**

- MIS 2.5LBADJ-BRK
- MIS 5LBADJ-BRK
- MIS 10LBADJ-BRK

**Pull pin seals and tags (English and French) / Goupilles verrouillées et talons (anglais et français)**

- MIS FIREEXTINGPINSEAL
- MIS FIREEXTINGTAG-EN
- MIS FIREEXTINGTAG-FR